

らくらく!セットアップシ

はじめに

このたびは、AirStation WLAR-8000ACG/WLS-8000ACGS/WLS-8000ACGSU (以下AirStationと略す)をお買い上 げいただき、誠にありがとうございます。

AirStation は、ADSLモデムの機能を搭載した無線LANアクセスポイント(WLS-8000ACGSは無線LANカード、WLS-8000ACGSUは 無線LANアダプタも含む)です。ADSL回線でインターネットを楽しむこともできますし、LANを使ってプリンタやファイルを共有することもできます。





AirStationの便利な機能はまだたくさんありますが、まずは、セットアップが必要です。

セットアップは、このシートを使って次の手順で行います。

- ①この下の「セットアップに必要なもの」を準備します。
- ②裏面の「はじめてのセットアップ」を実行します。・・・・・・ここまでで、パソコン1台でのインターネットの接続が可能になります。
- ③裏面の「パソコン2台目以降のセットアップ」を実行します。・・パソコンを増設してLANを作る方のみ、実行してください。 セットアップはこれで終わりです。

AirStationを使ってインターネットをお楽しみいただくため、あるいは快適なLANを作るために、便利な機能をご用意しています。

「機能の紹介」は別冊『セットアップガイド』に、「設定方法」はCD-ROM内の『オンラインガイド/活用ガイド』に記載していますので、 そちらも是非ご覧ください。

では、セットアップを始めましょう!!

セットアップに必要なもの


つぎのものをご用意ください。 には、該当するものを記入してください。

箱の中に入っているもの

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご購入されたモデルにより、どちらかが入っています ― - -

□WLAR-8000ACG* * WLAR-8000ACGをお買い上げのお客様は別途LANボード/カードをご用意



□ACアダプタ

□モジュラケーブル (3m)-1本 (0.5m)-1本

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

□ユーザー登録


□USBケーブル(1m) 1本 (WLS-8000ACGSUのみ)

□モジュラ分配 コネクタ 1個 □ADSL用フィルタ






□らくらく!セットアップ □セットアップガイド



□AirNavigator CD 1枚



ユーザー**登録はがき**は保証 書を切り離した後、必要事 項をご記入の上、必ず弊社 までご返送ください。 保証書は、大切に保管して ください。



シート(本紙) 1枚



別途ご用意いただくもの* ――

*これらの他、WindowsのCD-ROMなどが必要な場合もあります。

□パソコン

ופינ	曲い	に書類
	$\overline{}$	

□契約したプロバイダ

● TCP/IPの設定について

PPPoE/PPPoAを使用する プロバイダによる自動設定 手動設定 (いずれかを○で囲んでください)

PPPoE/PPPoAを使用する場合は、下記に控えておいてください。

プロバイダユーザ名 (アカウント名、アカウントID等)

プロバイダホスト名 (指定がある場合)

プロバイダのパスワード (指定がある場合)

サービス (指定がある場合)

・手動設定する場合は、下記に控えておいてください。

IPアドレス		•	
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイアドレス			

必要なものがそろったら、セットアップを 始めましょう。

裏面「はじめてのセットアップ」をご覧く ださい。